

Samlevejledning til Smart Mount-støttespoiler, forbindelsesprofil og hjørneprofil

Læs samlevejledningen inden montering!

Nødvendigt værktøj:

- Akku-boremaskine/akku-skruetrækker (3,5 og 5 mm bor)
- Krydsfinér-boresæt
- Rengøringsklude

Yderligere nødvendige materialer:

- Egnet rengøringsmiddel, f.eks. Tec7 Cleaner
- Egnet monteringslim, f.eks. Tec7

Fremgangsmåde

Trin 1

Rengør grundigt alle klæbeflader, f.eks. med Tec7 Cleaner, og gnid dem derefter ru med slibemiddel. Brug pudderfri engangshandsker.

For optimal binding skal al olie, fedt, støv og andre snavs rester fjernes fuldstændigt fra klæbefladerne. Følg producentens forbehandlings- og anvendelsesanvisninger nøje.

Trin 2

Placer beslagene løst i den ønskede position under solcellemodulet. Beslagenes kontaktflader skal være i en vinkel på 90° i forhold til kørselsretningen.

Trin 3:

Forbor skruehullerne i profilerne (5 mm) og modulrammen (3,5 mm).

Trin 4:

Skrue beslagene fast på solcellemodulet med skruer og skiver. Sørg for ikke at overspænde skrueerne.

Trin 5:

Marker den endelige position på tagbeklædningen.

Bemærk: Husk at forberede kabelforbindelsen på modulet før installation. Hvis modulet allerede er installeret, vil du ikke længere kunne nå den bageste samledåse.

Trin 6:

Påfør monteringsklæbemidlet jævnt på støttefladen af støttespoilerne, f.eks. Tec7-klæbemiddel (følg producentens anvisninger!). Sørg for, at klæbemidlet påføres problemfrit for at sikre optimal vandisolering.

Trin 7:

For at udglatte samlingerne skal du spraye rengøringsmiddel på en finger på handsken og fordele det langs kanten.

Trin 8:

Fastgør solcellemodulenheden (inden for markeringerne) til tagbeklædningen ved at trykke forsigtigt. Klæbemidlet skal være jævnt fordelt langs siden. utætheder.

Køretøjet må ikke flyttes i 36 timer (følg producentens installationsvejledning!).

Sikkerhed

Kontroller modulbeslagene for tæthed med jævne mellemrum, især inden du starter din rejse.

Kontrol / Test

- beslagene for skader eller snavs
- alle klæbemidler eller skrueforbindelser for skader og tæthed
- kabelforskrningen for skader og tæthed.

Generelt

Hvis rengøring af monteringssystemerne er nødvendig, må det kun gøres med plastrens eller med rent vand eller milde, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler. Brug ikke rengørings- eller skuremidler, alkohol, nitrocellulosefortynder, acetone eller andre aggressive midler.

Vi yder ikke garanti for skader forårsaget af uautoriserede rengøringsmidler.

Yderligere kontroller bør udføres efter usædvanligt kraftige storme eller andre usædvanlige begivenheder, der kan påvirke beslagene.